

DARBUOTOJŲ SAUGOS ATMINTINĖ ATLIEKANT DARBUS ŠULINIUISE IR UŽDAROSE ERDVĖSE

Darbuotojų saugos ir sveikatos užtikrinimo kortos

darbdaviui

Rizikos valdymo korta:

Darbo procesų projektavimo metu reikia identifikuoti galimas darbų vykdymo rizikas, didelį dėmesį skiriant iškasų užgrūvimo ir apsinuodijimo kenksmingomis medžiagomis pavojams bei numatant atitinkamas prevencijos priemones. Jei darbų vykdymo vietoje yra pavojingų cheminių veiksnių, jie turi būti aprašyti saugos duomenų lape. Pavojingos darbų zonos turi būti tinkamai paženklintos ir apsaugotos, kad nepatektų pašaliniai asmenys. Uždarų erdvių išorėje turi būti įrengti saugos postai. Būtina paskirti kompetentingą darbų vadovą, kuris valdytų rizikas ir užtikrintų darbuotojų saugą visu darbų vykdymo laikotarpiu.

Darbų koordinavimo korta:

Jei vienu metu uždarose erdvėse ar šalia esančiose patalpose dirba kelių skirtingų įmonių darbuotojai, būtina įvertinti dėl to kylančius pavojus darbuotojų saugai ir sveikatai. Rekomenduojama skirti bendrą koordinatorių, kuris suderintų visų vykdomų darbų eigą, kad nekiltų galimi priešpriešiniai pavojai.

Darbo priemonių korta:

Aprūpinti darbuotojus tinkama ir tvarkinga darbo apranga, atliekamų darbų rizikas atitinkančiomis kolektyvinėmis bei asmeninėmis apsaugos priemonėmis (kvėpavimo apsaugomis, apsauginiais drabužiais, odos, akių bei klausos apsaugomis, apsaugomis nuo elektros srovės poveikio); užtikrinti, kad vykdamas darbus naudojamos transporto ir darbo priemonės, įranga, įtaisai bei įrankiai yra tvarkingi, ir patikrinti, kad juos eksploatuoja tik atitinkamas kompetencijas turintys darbuotojai. Atsižvelgiant į rizikos vertinimą, turi būti parengtos gelbėjimo iš uždarų erdvių priemonės.

Darbo taršos sąlygomis korta:

Organizuojant darbus, susijusius su tarša, aprūpinti darbuotojus asmeninėmis higienos priemonėmis, darbus su pavojingomis cheminėmis medžiagomis – tinkamomis asmeninėmis apsaugos ir kenksmingumo neutralizavimo priemonėmis.

Leidimų korta:

Rekomenduojama taikyti leidimų sistemą, įforminant reikalavimus saugiam darbų atlikimui. Leidimas vykdyti darbus duodamas tik išitikinus, kad darbų vykdymo vietoje įdiegtos visos darbuotojų saugą užtikrinančios priemonės, o darbuotojai (tiek įmonės, tiek subrangovų) yra supažindinti su profesinės veiklos veiksniais ir yra tinkamai apmokyti ir instruktuoti.

susikaupti pavojingų medžiagų arba gali atsirasti deguonies trūkumas, negalėtų patekti pašaliniai, leidimo neturintys asmenys.

Darbų gatvėje organizavimo korta:

Organizuojant darbus gatvių važiuojamojoje dalyje ar prie jos, laikytis Kelių įstatymo bei Automobilių kelių vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklių T DAER 12. Įvykus inžinerinių tinklų avarijai, darbus gatvėje galima pradėti nedelsiant, apie tai informavus kelio valdytoją ir policiją. Privalu tinkamai aptverti ir apšviesti darbų vykdymo zoną, darbuotojus aprūpinti ryškiaspalviais darbo drabužiais, užtikrinti, kad automobiliai ir mechanizmai turi specialius oranžinius švyturius.



Nelošk
iš savo
kaulų

Darbuotojų saugos ir sveikatos užtikrinimo kortos

darbuotojui

Nelošk
iš savo
kaulų

Pasiruošimo dirbti korta:

Darbai vykdyti pradami tik gavus leidimą ir susipažinus su gelbėjimo darbų planu. Prieš darbų pradžią uždarose erdvėse turi būti ištuštinamos ir išvalomos nuo likučių ir nuosėdų. Siekiant išvengti galimo pavojingų medžiagų prasiskverbimo, turi būti užtikrinta, kad jos nepateks iš kitų patalpų, talpų per vamzdynus. Jei dėl technologinės specifikos to padaryti neįmanoma, darbus vykdyti galima tik užtikrinus efektyvų vėdinimą ir turint reikiamas asmenines apsaugos priemones.

Deguonies koncentracijos stebėsenos korta:

Kai uždarose erdvėse išmatuotas deguonies kiekis yra mažesnis nei 20,9 %, privalu įvertinti deguonies mažėjimo priežastis. Svarbu atkreipti dėmesį, kad, norint nustatyti deguonies trūkumą, į uždaras erdves draudžiama įnešti atvirą ugnį, reikia naudoti tik tam pritaikytus analizatorius.

Saugaus darbo šalia įrenginių korta:

Uždarose erdvėse esantys judantys įrenginiai (mašytuvai, džiovinimo būgnai, konvejeriai ir pan.), šildymo ir šaldymo įrenginiai, spinduliuotės šaltiniai prieš darbų pradžią turi būti sustabdomi ir apsaugomi nuo netyčinio paleidimo bei pažymėti perspėjimais ženklais.

Sprogimo prevencijos korta:

Prieš bet kokių darbų vykdymą uždarose erdvėse, turi būti atliktas sprogimo rizikos vertinimas. Dujos ir garai, kurių negalima išsiurbti dėl tam tikrų aplinkybių, gali būti pašalinami prapučiant. Prapūtimui gali būti naudojamas oras arba inertinės dujos, pvz., azotas, anglies dioksidas.

Kritimo prevencijos korta:

Dirbant šuliniuose ar kitose angose, būtina visą laiką dėvėti kritimo iš aukščio apsaugos priemones, turėti tinkamas gelbėjimo priemones (gervės / trikojus su kėlimo įranga, aprašus, gelbėjimo lynus, lopšius, kvėpavimo įrenginius ir pan.).

Matavimų korta:

Prieš pradėdamas darbus, privalu atlikti kontrolinius pavojingų cheminių medžiagų ir deguonies kiekių matavimus. Reikia atkreipti dėmesį, kad sunkenšės už orą dujos ar garai laikosi pažemėje ir plinta kamuoliais, todėl neužtenka tikrinti orą tik patekimo į uždarą erdvę vietoje. Vykdamas darbus reikia nuolat segti dujų analizatorių ir juo tikrinti deguonies kiekį. Deguonies koncentracijai pavojingai sumažėjus, būtina stabdyti darbus, palikti darbo vietą, ją vėdinti, išsiaiškinti pavojaus priežastis.

Saugaus darbo elektrai laidžioje aplinkoje korta:

Uždarose erdvėse naudojant elektrines darbo priemones svarbu įvertinti, ar uždarų erdvių sienelės ir paviršiai yra iš metalinių arba kitų elektrai laidžių dalių. Būtina naudoti asmenines apsaugos priemones, dėvėti tinkamą darbo aprangą.

Mechaninio vėdinimo korta:

Darbų vykdymo metu būtina užtikrinti mechaninį uždarų erdvių vėdinimą, kad nesudarytų sveikatai pavojingų dujų, garų, rūko arba dulkių koncentracijos, deguonies trūkumo arba pertekliaus.

Gaisro prevencijos korta:

Prieš pradėdamas darbą, iš uždaros erdvės privalo būti pašalintos degios medžiagos (pakavimo priemonės, tuščios statinės ir pan.). Darbai reikalingų medžiagų (dažų, klijų, valymo skysčių ir pan.) uždarose erdvėse turi būti laikomi tik darbai reikalingi minimalūs kiekiai. Darbuotojai turi dirbti su tinkamomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis, turėti lengvai pasiekiamas gaisro gesinimo priemones.

Darbo krūvio kontrolės korta:

Dirbant uždarose erdvėse ir esant apribotai judėjimo zonai, dažnai darbo poza yra nepatogi, dėl to gali atsirasti sveikatos sutrikimai (tarpslankstelių diskų arba sąnarių pažeidimai ir pan.). Siekiant išvengti profesinių ligų, svarbu periodiškai tikrintis sveikatą ir naudoti prevencines priemones, pvz., darbo užduočių rotaciją, specialios pertraukos ir kt.

Saugos posto korta:

Dirbdami uždarose erdvėse, darbuotojai visą laiką turi turėti ryšį su uždaros erdvės išorėje esančiu saugos postu. Darbuotojai, esantys saugos poste, turi būti specialiai apmokyti ir turėti gelbėjimo priemones, kad galėtų bet kurio metu suteikti reikiamą pagalbą.

Daugiau aktualios informacijos rasite:

https://www.vdi.lt/AtmUploads/Tvarka_suliniai.pdf
<https://www.vdi.lt/AtmUploads/SaugusDarbasUzdaroErdvise2.pdf>

Neatiduok savo ir kolegų sveikatos fortūnai!

Laikykis darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų ir išvenk nelaimingų atsitikimų.

Saugu darbe.

VŠĮ VILNIAUS Miesto
KLINIKINĖ LIGONINĖ