

DARBUOTOJŲ SAUGOS ATMINTINĖ

VANDENS TIEKIMO DARBAMS

ATLIKTI

Darbuotojų saugos ir sveikatos užtikrinimo kortos
darbdaviui

Rizikos valdymo korta:

Darbo ar gamybos technologinių procesų projektavimo metu identifikuoti galimas darbų vykdymo rizikas, numatyti prevencijos priemonės bei tinkamas kolektyvinės ir asmeninės apsaugos priemonės darbuotojams. Paskirti kompetentingus asmenis, atsakingus už darbuotojų saugos užtikrinimą. Vykdyti darbus pavesti tik tinkamai išmokytus, instruktuosius, pasitikrinusius sveikatą, turinčius galiojančius reikalingus pažymėjimus darbuotojus.

Rangovų korta:

Samdant darbų rangovus, įsitikinti, kad jie turi galiojančius atestatus, pažymėjimus ir kitus dokumentus, reikalingus atitinkamiems darbams atlikti. Prieš darbų pradžią informuoti rangovo darbuotojus apie pavojus darbų atlikimo vietoje.

Leidimų korta:

Organizuojant darbus, rekomenduojama taikyti leidimų sistemą – sudaryti darbų, kuriems reikalingas leidimas, sąrašą, atsižvelgiant į atitinkamų darbų rizikas; tokiems darbams priskirti – darbai vandentiekio ir nuotekų šuliniuose, kamerose, techniniuose koridoriuose, kanaluose, kolektoriuose, siurblinėse; montavimo darbai vandenviečių gręžiniuose; sodintuvų, aerotankų, talpyklų bei jų įrangos priežiūros, valymo, remonto darbai; gręžinių našumo atkūrimo reagentiniais metodais darbai; darbai gilesnėse kaip 1 m iškaskose; darbai pavojingų požeminių komunikacijų apsauginėse zonose; darbai su pavojingomis cheminėmis medžiagomis; darbai aukštyje; darbai elektros poveikio ar gaisro pavojaus zonose.

Darbo priemonių korta:

Aprūpinti darbuotojus tinkama ir tvarkinga darbo apranga, tinkamomis asmeninėmis ir kolektyvinėmis apsaugos priemonėmis; užtikrinti, kad, vykdant darbus, naudojamos transporto ir darbo priemonės, įranga, įtaisai bei įrankiai yra techniškai tvarkingi ir patikrinti, juos eksploatuoja tik atitinkamas kompetencijas turintys darbuotojai.

Darbo taršos sąlygomis korta:

Organizuojant darbus, susijusius su tarša, aprūpinti darbuotojus asmeninėmis higienos priemonėmis; darbus su pavojingomis cheminėmis medžiagomis – tinkamomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis bei kenksmingumo neutralizavimo priemonėmis.

Darbų gatvėje organizavimo korta:

Organizuojant darbų gatvių važiuojamojoje dalyje ar prie jos, laikytis Kelių įstatymo bei Automobilų kelių vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklių T DVAER 12. Įvykus inžinerinių tinklų avarijai, darbus gatvėje galima pradėti nedelsiant, apie tai informavus kelio valdytoją ir policiją. Privalu tinkamai aptverti ir apšviesti darbų vykdymo zoną, darbuotojus aprūpinti ryškiaspalviais darbo drabužiais, užtikrinti, kad automobiliai ir mechanizmai turi specialius oranžinius švyturius.



Nelošk
iš savo
kaulų

Nelošk
iš savo
kaulų



Saugaus darbo uždaroje erdvėje korta:

Darbai vykdyti pradėti tik gavus leidimą ir susipažinus su gelbėjimo darbų planu. Prieš leidžiantis į šulinį ar kamerą, privalo patikrinti jame esančių pavojingųjų dujų ir deguonies kiekius; vykdant darbus nuolat pečių lygyje dėvėti dujų analizatorių ir juo tikrinti oro kokybę. Dujų koncentracijai pasiekus pavojingas ribas, būtina stabdyti darbus, palikti darbo vietą, ją vėdinti, išsiaiškinti pavojaus priežastis. Turėti tinkamas gelbėjimo priemones (gerves / trikojus su kėlimo įranga, aprašius, gelbėjimo lynus, lopšius, kvėpavimo įrenginius ir pan.).

Saugaus darbo su lauko nuotakais, kolektoriais, įrenginiais korta:

Vykdamas praeinamųjų vandens nuvedimo kanalų, nuotakynų ir kolektorių profilaktinę apžiūrą ar valymą, brigadoje turi būti ne mažiau kaip 4 darbuotojai; valant nuotakyną naudoti gerę, prieš tai įsitikinus, kad šuliniuose nėra darbuotojų, uždengus gervės krumpliaraičius. Kamščius likviduoti plienine juosta, viela, lazda ar specialiosiomis hidraulinėmis mašinomis, laikantis jų naudojimosi instrukcijų. Dirbant šuliniuose, būtina sustabdyti nuotekų tekėjimą aukščiau remontojamo nuož. Vamzdinių valymą neįlipus į šulinį turi atlikti du darbuotojai; valomi šuliniai privalo būti aptverti kilnojamaisiais aptvarais ir paženklinėti tinkamais kelio ženklais. Darbai pradėti vykdyti tik gavus leidimą.

Saugaus darbo su lauko vandentiekio tinklu korta:

Vykdamas išorinę trasos apžiūrą, būtina dėvėti tinkamą darbo aprangą su šviesos atšvaitais; atidarant šulinių dangčius, bet nesileidžiant į šulinių vidų, darbus atlikti turi ne mažiau kaip 2 darbuotojai, turintys dangčių valymo ir atidarymo priemones, kilnojamosius aptvarus ir kelių ženklus, dėvintys signalines liemenes, pirštines, avintys batus su apsaugine nosele. Draudžiama rūkyti arčiau kaip 5 m nuo atidaryto šulinio ar kameros.

Saugaus vykdant žemės darbus korta:

Vykdyti darbus gilioje (1 m ir gilesnėse) iškaskose ir tranšėjose su vertikaliais šlaitais galima tik esant sutvirtintiems šlaitams arba priklausomai nuo iškaskų gylio ir grunto rūšies; šlaitų statusas turi būti parinktas pagal silpniausią grunto rūšį. Dirbti iškaskose su įmirkusiais šlaitais ar gilesnėse kaip 1,3 m galima tik darbų vadovui apžiūrėjus šlaitus ir naudojant tinkamas saugos priemones. Draudžiama dirbti iškaskose, iš kurių nepadidėjus vanduo.

Daugiau aktualios informacijos rasite:

https://www.vdi.lt/AtmUploads/Atmintine_darbdaviui_DSS.pdf
https://www.vdi.lt/AtmUploads/Tvarka_suliniai.pdf
https://www.vdi.lt/AtmUploads/Tvarka_iskaskos.pdf
https://www.vdi.lt/AtmUploads/MR_vandentyvarka.pdf
https://www.vdi.lt/AtmUploads/Minimalus_reikalavimai_statybos_darbai.pdf

Neatiduok savo ir kolegų sveikatos fortūnai!

Laikykis darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų ir išveng nelaimingų atsitikimų.

Saugu darbe.



VŠĮ VILNIAUS Miesto
KLINIKINĖ LIGONINĖ